

**要保管**

## 調整式スタビライザーリンク(汎用型)取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は、本製品ご使用にあたり、注意事項をご理解頂き、正しくご使用頂くことを目的としております。装着、ご使用になられる前に必ずご一読下さい。

### ○ はじめに

- 商品が到着次第、製品の品番・商品名に間違いが無いか、確認して下さい。  
(誤って装着された場合、返品及び交換が出来ない場合があります。)
- 本製品(付属品含む)の加工は絶対に行わないで下さい。
- 本製品を譲渡される場合には、本書も必ず添付して下さい。
- 本書に記載されている事項を守らなかった場合の死亡・怪我・事故・物的損傷・製品についての保証は一切の責任を負いかねます。また当製品に不具合が発生した際の製品脱着及びそれに関連する作業工賃・送料・時間的損失・車両等の修理代金についても、弊社で負担することは一切出来ませんので予めご了承下さい。

### ⚠ 注意事項

- スタビリンク交換時は車両をリフトアップし、スタビライザーが効いていない状態で左右の交換・調整を実施してください。
- 本製品は純正での適合確認となっており、純正以外のショックやスタビライザーに関しては現車にて必ず実測した上で適合確認を行い、取り付けてください。(お車のセットアップ状況により干渉の恐れがあります)
- 1G状態の時に車体に干渉しないように調整してください。また、スタビライザーが地面に対して水平になるように調整をお願いします。
- 車高調や強化スタビライザーなどをご装着の場合、純正とスタビリンク取り付け位置が異なる場合があります。適正な位置まで調整出来ない可能性がありますのでご注意願います。
- ロックナットの締め付けトルク不足によって緩みが発生し、異音／重大な事故の原因となりますので必要があればロック剤(緩み防止)を使用し緩みが発生しないよう注意してください。  
締め付けトルク 車体取付フランジナット(43.5~60.5N/m)(50N/m 目安)  
B/J 取付六角ナット(50~60N/m)
- 本製品の取り付けに関しては、自動車整備士資格を有した者の取付作業を原則とするため、手順は記載しておりません。
- 走行前に左右ロックトウロックまでハンドルを回して、タイヤハウス内で干渉が無いか必ずご確認ください。特に車高調やキャンバー調整式アッパーマウント装着車両は注意が必要です。

## 保証規定

※本製品の保証内容は本書(PL 法含む)に準じた場合のみ適用となりますので、予めご了承下さい。本製品が正常な使用状況のもと、本製品の問題により不具合が発生した場合には、下記規定に則り商品の無償修理をさせていただきます。

## 保証外

下記免責事項に該当する場合、保証期間内であっても保証いたしかねます。また、保証規定は予告なく変更する場合があります。製品脱着およびそれに関連する作業工賃・送料・時間的損失・車両等の修理代金について、弊社で負担することは一切できませんので予めご了承ください。

- ・取扱説明書に記載された注意事項に反して取付、使用された場合の不具合
- ・ご購入後の取扱い上の不備(輸送事故・取付作業中の事故)に起因する不具合
- ・使用中に生じた傷、塗装・メッキ剥がれ、錆に起因する不具合
- ・音に関する不具合
- ・サーキット、レース、ジムカーナ、ダートトライアル、ラリーでの使用による不具合
- ・天変地異により起因して生じた不具合
- ・日本国以外で使用された場合(This warranty is valid in Japan.)
- ・車両、及び製品を売却された場合
- ・カタログ、取扱説明書、WEB サイト内の記載など弊社印刷物の誤りによる場合
- ・製品脱着時による損傷及び塗装はがれなどの外観損傷
- ・製品の特性上発生する乗り心地の変化、ステアリング操作、フィーリングの変化等
- ・車両の個体差や部品のなじみによる想定範囲内の変化
- ・お買い上げ後の取り扱いの誤りや他の製品(外部要因)による故障、製品の自己修理、改造が加えられた場合。
- ・無資格者、又は個人様で取付された際に生じた事故、不具合等は一切対応出来かねます。
- ・ご購入日より1年半、又は取付後 15,000km のどちらかを超えた場合。

発売元 辰巳屋興業株式会社 自動車用品部

東京都葛飾区西新小岩3-8-4

TEL 03-3696-0620 FAX 03-3696-6721